

Användning ASSA ABLOY PIN

1	2	3	4	5
Välj ett ledigt skåp. Antingen ett skåp med öppen dörr eller där vredet pekar åt höger eller vänster.	Vrid vredet till låst läge.	För att låsa: Ange din personliga 4-siffriga kod. Låset bekräftar låsning med 3 röda signaler.	För att öppna: Ange åter din personliga 4-siffriga kod. Låset bekräftar öppning med 3 gröna signaler.	Vrid vredet till öppet läge och öppna dörren.



ASSA ABLOY