

Bruksanvisning DMS

Sätt in 4st 1,5 volt AAA Batterier (om ej fabriksinstallerat).
Duracell eller Energizer rekommenderas.



Öppna skåpet med förprogrammerad kod

1. Tryck på "C"
2. Tryck in fabrikskoden "1 2 3 4 5 6"
3. Tryck på "#", en melodi-signal kommer att höras och displayen visar **OPEnd**
4. Vrid handtaget och öppna dörren under tiden som melodisignalen hörs (3 sekunder)

Programmera personlig kod (all programmering sker med öppen dörr)

1. Tryck på "#"
2. Tryck in **befintlig kod**
3. Tryck på "#"
4. Tryck in Er **önskade kod** 4-16 siffror (6 siffror => 1 000 000 kombinationer)
5. Tryck på "#"

Om programmering utförts korrekt kommer det att visas **EnTErd** i displayen och en ton ljuder för att bekräfta att koden är inmatad.

Om displayen visar Error

Om fel kod matas in visas **Error** i displayen och en kort varningston ljuder.

Om displayen visar dELAY

Om fel kod matas in mer än 5 gånger visar displayen **dELAY** och låset blir blockerat i 5 minuter.

Om displayen visar LObAtt

Spänningen i batterierna är för låg, byt batterier. Duracell och Energizer rekommenderas.

Du slår rätt kod men skåpet öppnar sig inte:

Spänningen i batterierna är för låg, byt batterier.

Livslängden är olika på batterier. Om man öppnar ca 3 gånger per dag så räcker batterierna i ungefär 1 år. Även om batterierna är helt slut eller urplockade så försvinner inte de inställda koderna.

Besök/Postadress

Web/E-mail

Telefon/Fax

Tistelvägen 37
941 42 Piteå
Org.nr: 556825-7009

www.arkivexperten.se
info@arkivexperten.se

0770- 22 01 22 Vxl
0911- 631 05 Fax