



ANVÄNDARMANUAL OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR
för rånskyddsbox PSK /växelbox VSK och dubbelbox TSK



USERMANUAL (English page 2)
for note insert box PSK /changebox VSK and doublebox TSK



BRUKERMANUAL OG INSTALLASJONSANVISNINGER (Norsk side 4)
for ranssikringsboks PSK /kassaskap VSK og dobbeltboks TSK

Innehållsförteckning:

Sida:

1.)	Mottagningskontroll	1
2.)	Fabriksinställning koder	1
3.)	Så här öppnar du boxen	1
4.)	Snabbinfo om användande och byte till egen kod	1
5.)	Supervisor kod - Nödöppningskod	2
6.)	Så här ställer du om tidsfördröjningen	2
7.)	Så här byter du batterierna	2
8.)	Felsökning	2

NÖDÖPPNINGSKOD: _____

1. Mottagningskontroll

Kontrollera att allt finns med. Box, batterier, sedelkassett, varningsdekal till kassa och entré samt monteringsbultar. Saknas något så hör av dig till din leverantör eller Profsafe på 0371-52 32 90.

2. Fabriksinställning koder

Boxen är fabriksinställd med operatörskoden 1111# och supervisor koden 123456#. Tidsinställningen står på 5, dvs ca 3 minuter. Prova först att fabrikskoden fungerar och lägg in och prova egen kod innan du stänger luckan.

3. Så här öppnar du boxen

Boxen går inte att öppna direkt eftersom förbindelsen mellan vred och läsregel är bruten av tidelektronik. Tryck fyrkant. Två pip/blink visar att nedräkning av inställd tidsfördröjning startar. När den inställda tiden passerats ger boxen upprepade pip/blink-signaler (under 10 sekunder) Slå din kod inom dessa 10 sekunder och avsluta med fyrkant. Två pip/blink anger att luckan nu går att öppna med vredet. Ska du arbeta vidare med boxen så stänger du luckan. Din tidigare öppningskod gäller fortsatt. Ska du inte arbeta vidare med boxen ska luckan alltid lämnas öppen.

Har du vridit vredet till låst läge med luckan öppen trycker du på knappen som du når via hålet i sidan av plastkåpan och vrider samtidigt vredet.

4. Snabbinfo om användande och byte till egen kod

Mata in din operatörskod – Öppen lucka

Mata in valfri kod, 4 siffror och avsluta med fyrkant. (Ex. 1234#) Två pip/blink anger att koden registrerats. Felaktig inmatning ger dov felsignal.

Öppna med din operatörskod

Tryck fyrkant. Två pip/blink anger att nedräkning startat. Efter nedräkning ger boxen upprepande pip/blink. Öppna genom att trycka din kod och avsluta med fyrkant.

Byte av kod - Öppen lucka:

Mata in ny valfri kod, 4 siffrorna och avsluta med fyrkant. (Ex. 1234#) Två pip/blink anger att koden registrerats. Felaktig inmatning ger dov felsignal.



5. Supervisorokod – Nödöppningskod

Supervisorokoden är sexsiffrig och avslutas med fyrkant. Fabriksinställning är 123456#. För att mata in ny supervisorokod (öppen lucka) tryck i en följd tre gånger stjärna plus den gamla supervisorokoden plus fyrkant (två pip/blink) tryck stjärna och ny 6-siffrig kod och avsluta med fyrkant. (Ex. ***123456**11111#) Två pip/blink anger att en ny kod registrerats. Trycker du inte in ny kod i en följd får du felsignal och måste börja om. Ovan anges nödöppningskod för denna box. (Spar därför denna manual text i värdeskåpet) När du använder nödöppningskoden återställs både operatörskoden och supervisorokoden till fabriksinställningen. (123456#).

6. Så här ställer du om tidsfördröjningen.

Aktivering och ändring av tidsfördröjningen gör du via tangentbordet. Ställ in önskad tid genom att trycka stjärna plus önskad tid-siffra (0-9) och avsluta med fyrkant. Exempel *5#. Två pip/blink anger att tidsfördröjning 5 har registrerats. Siffran 0 ger ingen tidsfördröjning. 1 ger en halv minut och med varje siffra ökar tidsfördröjningen med en halv minut. Exempel: 1=0,5 minut, 2=1 minut, 3=1,5 minut osv. Läge 5 (2,5 minuter) är vanligast för butik. Testa att önskad tidsfördröjning stämmer innan du stänger luckan.

7. Så här byter du batterierna

Tidlåset drivs av 8 st AA batterier (LR6) som du enkelt byter utifrån genom att lossa skruvarna på den svarta plastluckan med tangentbordet. (En pipsignal varnar när batterierna behöver bytas)
Vid batteribyte, se till att du väljer alkaliska batterier och var noga med att batterihållarna är rena från oxid, att alla batterierna vändes rätt och att det blir bra kontakt i hållare och kabelanslutningar.
OBS! De gamla batterierna får inte slängas utan dessa lämnas du till batteriinsamling.

8. Felsökning

Om du inte får upp låset kan det bero på att batterierna sitter fel eller är helt slut (då får du ingen pip/blink-signal) eller att batterierna är nästan slut (då får du signal men batterierna kan vara för svaga för att öppna låset) Byt alla batterier enligt ovan.

Behöver du mer info eller annan support, kontakta din leverantör eller Profsafe på tel. 0371-52 32 90.



Content:

Page:

1.)	Incoming inspection	2
2.)	Factory set codes	2
3.)	How you open the box	3
4.)	Quickguide – how you set your own code	3
5.)	Emergency code	3
6.)	How you set the time delay	3
7.)	How you replace batteries	3
8.)	Troubleshooting	3

EMERGENCY CODE: (Written by hand on first page)

1. Incoming inspection

Please check that all parts are included in the delivery. Box, battery, banknote cassette and warning sticker for the cash desk or entrance and bolts for assembly. If something is missing please contact your supplier or Profsafe tel. +46 371-52 32 90.

2. Factory set codes

The box is factory set with the operator code 1111# and the supervisor code 123456#. The time delay is set on 5, which means app.3 minutes time delay. First check that the factory set code works properly before you set a personal code and then close the box.



3. How you open the box

The box is impossible to open directly as the connection between handle and locking bolt is activated with time delay. Press #. Two beeps/blinks indicate that the countdown for the preset time delay has started. When the preset time delay has expired the box starts to beep/blink (during 10 seconds). Press your code within these 10 seconds and end with #- Two beeps/blinks indicated that the box is now possible to open with the handle. If you should continue working with the box you now close the hatch. Your earlier code is still valid. If you should not continue working with the box you should always close the hatch.

If you have turned the handle into locked position with the hatch open, you press the button (which is placed in the hole on the side of the plastic cover) at that same time as you turn the handle.

4. Quickguide – how you set your own code

Enter your operatorcode – with hatch open

Enter the code you want (4 digits), end with #. (For example 1234#) Two beeps/blinks indicate that the code is registered. If you dial the wrong code you hear a low wrong signal. .

Open with your operatorcode

Press #. Two beeps/blinks indicates that the countdown for the time delay has started. When the preset time delay has expired the box starts to beep/blink (during 10 seconds). Press your code within these 10 seconds and end with #- Two beeps/blinks indicated that the box is now possible to open with the handle.

To change code – open hatch:

Enter a new code you want (4 digits), end with #. (For example 1234#) Two beeps/blinks indicate that the code is registered. If you dial the wrong code you hear a low wrong signal. .

5. Supervisor code – Emergency code

The supervisor code contains six digits and ends with #. The factory set code is 123456 #. To enter a new supervisor code (open hatch) enter *three times, followed by the old supervisor code, then enter # (two beeps/blinks) enter * and a new six-digits code and end with # (For example ***123456#*111111#) Two beeps/blinks indicates that a new code is registered. If you do not enter a new code in directly you hear a low wrong signal and have to start all over again. Above you find the emergency code for this box (hand written). (Safe this manual in for example the Eurograde Safe). The operator code and the supervisor code will be reset into factory mode (123456#) if you use the emergency code.

6. How you set the time delay

You activated and change the time delay threw the keypad. Set the time you want by pressing * and desired time-digit (0-9) and end with #. For example *5#. Two beeps/blinks indicates that the time delay 5 is registered. Digit 0 provides no time delay. 1 provides half a minute and with every digit the time delay increases with half a minute. For example: 1 = 0,5 minute, 2=1 minute, 3=1,5 minutes etc. Mode 5 (2,5 minuter) is most common for stores. Control that the desired time delay is valid before you close the hatch.

7. How to replace batteries

The lock is powered by 8 pcs AA batteries (LR6) that you simply change from the outside by loosening the screws on the black plastic cover with the keypad. (A beep will warn you when you need to replace the batteries). When replacing the battery make sure you choose alkaline batteries, make sure that the battery compartment is clean of oxide, the battery was turned right and that there is good contact in the holder and cable connections. NOTE! The old battery should not be discarded but should be left to the battery collection.

8. Troubleshooting

If you cannot open the lock, it may be that the battery is placed wrongly, is completely out or that the battery is low. Replace the battery as described above.

If you need more info or support, please contact your supplier or Profsafe at tel. +46 371-52 32 90.





Innholdsfortegnelse:

Side:

1.)	Mottakskontroll	4
2.)	Fabrikkinnstilte koder	4
3.)	Slik åpner du boksen	4
4.)	Hurtigveiledning om bruk og bytte til egen kode	4
5.)	Supervisorcode – Nødåpningskode	4
6.)	Slik stiller du om tidsforsinkelsen	5
7.)	Slik skifter du batterier	5
8.)	Feilsøking	5

NØDÅPNINGSKODE: (Skrevet for hånd på den første siden).

1. Mottakskontroll

Kontroller at alle delene følger med: Boks, batterier, seddelkassett, advarselsetiketter til kassen og entreen samt monteringsbolter. Hvis du savner noe av dette, bør du kontakte leverandøren eller Profsafe på telefon +46 (0)371-52 32 90.

2. Fabrikkinnstilte koder

Boksen er forhåndsinnstilt med operatørkode 1111# og supervisorcode 123456#. Tidsinnstillingen står på 5, dvs. ca. tre minutter. Sjekk først at fabrikkoden fungerer og legg inn og prøv ut din egen kode før du stenger luken.

3. Slik åpner du boksen

Boksen kan ikke åpnes direkte, fordi forbindelsen mellom håndtaket og låsereilen stoppes av tideelektronikken.

Trykk på firkanttasten. To pipelyder/blinkinger viser at nedtelling av angitt tidsforsinkelse starter. Når den angitte tiden er passert, gir boksen fra seg gjentatte pipe-/blinkesignaler (på under 10 sekunder). Tast inn koden din i løpet av disse ti sekundene og avslutt med firkanttasten. To pipelyder/blinkinger indikerer at du nå kan åpne luken med håndtaket. Skal du jobbe videre med boksen, må du stenge luken. Den tidligere åpningskoden gjelder fortsatt. Skal du ikke jobbe videre med boksen, må luken alltid holdes åpen.

Har du vridd håndtaket til låst stilling med luken åpner, trykker du på knappen som er tilgjengelig via hullet i siden av plastdekslet, og vrir samtidig på håndtaket.

4. Hurtigveiledning om bruk og bytte til egen kode

Mat inn operatørkoden din – Åpne luken

Mat inn en valgfri kode, fire sifre, og avslutt med firkanttast. (F.eks. 1234#)

To pipelyder/blinkinger angir at koden er registrert. Feilaktig innmating gir en lav tone (feilsignal).

Åpne med operatørkode

Trykk på firkanttasten. To pipelyder/blinkinger angir at nedtellingen er i gang. Etter nedtelling piper/blinker boksen gjentatte ganger. Åpne ved å taste inn koden din og avslutt med firkanttast.

Bytte kode – Åpen luke:

Mat inn en ny valgfri kode, fire sifre, og avslutt med firkanttast. (F.eks. 1234#) To

pipelyder/blinkinger angir at koden er registrert. Feilaktig innmating gir en lav tone (feilsignal).

5. Supervisorcode – Nødåpningskode

Supervisorcode består av seks sifre og avsluttes med en firkant. Fabrikkinnstillingen er 123456#. For å mate inn en ny supervisorcode (med åpen luke) trykker du i én og samme sekvens tre ganger på stjernen pluss den gamle supervisorcode pluss firkant (to pipelyder/blinkinger), trykk stjerne og en ny seksifret kode og avslutt med firkant. (F.eks. ***123456#*11111#) To pipelyder/blinkinger angir at den nye koden er registrert. Hvis du ikke trykker inn en ny kode i én og samme sekvens, får du et feilsignal og må starte fra begynnelsen.

Ovenfor finner du nødåpningskoden for denne boksen. (Denne manualen kan derfor gjerne oppbevares i verdiskapet.) Når du bruker nødåpningskoden, gjenopprettes fabrikkinnstillingen for både operatørkoden og supervisorcode. (123456#).



6. Slik stiller du om tidsforsinkelsen

Aktivering og endring av tidsforsinkelsen gjøres via tastaturet. Still inn ønsket tid ved å trykke stjerne pluss ønsket tidssiffer (med sifrene 0–9) og avslutt med firkant. Eksempel: *5#.

To pipelyder/blinkinger angir at tidsforsinkelse 5 er registrert.

Sifferet 0 gir ingen tidsforsinkelse. 1 gir et halv minutt, og med hvert siffer øker tidsforsinkelsen med et halv minutt. Eksempel: 1 = 0,5 minutt, 2 = 1 minutt, 3 = 1,5 minutter osv. Stilling 5 (2,5 minutter) er det vanligste for butikker. Sjekk at den ønskede tidsforsinkelsen er korrekt før du stenger luken.

7. Slik skifter du batterier

Tidslåsen drives av 8 stk. AA-batterier (LR6), som du lett kan skifte ved å løsne skruene på den svarte plastluken ved tastaturet. (Du vil høre et pipesignal når batteriene må skiftes.)

Ved skifting av batterier må du velge alkaliske batterier og være nøye med at batteriholderne er rene for oksid, at alle batterier legges i riktig retning og at det oppnås god kontakt i holdere og kabeltilkoblinger.

OBS! Gamle batterier må ikke kastes i restavfall, men leveres inn til batteriinnnsamling.

8. Feilsøking

Hvis du ikke får opp låsen, kan det komme av at batteriene sitter feil, at de er helt tomme (slik at du ikke får noe pipe-/blinkesignal) eller at de er nesten tomme (slik at du får et signal, men at batteriene er for svake til å åpne låsen). Skift ut alle batterier i samsvar med instruksjonen ovenfor.

Trenger du flere opplysninger eller annen type hjelp, ta kontakt med din leverandør eller Profsafe på tlf. +46 371 52 32 90.