



INSTRUKTION FÖR KODLÅS TILL NYCKELSKÅP TOP-SERIEN



OBS! Ändra koderna med öppen dörr. Kom ihåg er valda kod.

1. INSTRUKTION

- 1) Öppna skåpet första gången genom att trycka **1 5 9** och *
- 2) Varje gång man trycker in en knapp, kommer en lampa på kodlåset lysa gult
- 3) * och # har samma funktion. (Förtydligande)
- 4) Den förinställda fabrikskoden är **1 5 9**

2. STÄLL IN NY MASTERKOD (Byt kod med dörren i öppet läget)

- 1) Öppna dörren
- 2) Slå in 0 0, och därefter trycker ni på den röda minnesknappen på insidan av dörren.
- 3) En gul lampa kommer att lysa vilket indikerar att skåpet är redo att matas med en ny kod
- 4) Slå in ny kod 3 – 8 siffror och avsluta med * eller #. Skåpet signalerar med dubbelpipp.

3. Ställ in din personliga kod (Ändra kod med dörren i öppet läget)

- 1) Öppna dörren och tryck på den röda minnesknappen på insidan av dörren.
- 2) Skåpet lyser gult, vilket indikerar att du nu kan slå din egen valda kod
- 3) Välj en kod på 3 – 8 siffror och avsluta med * eller #. Låset signalerar med dubbelpip att den nya koden är OK.
- 4)

För att öppna skåpet

- 1) För att öppna skåpet, slå in er personliga kod eller Masterkod, och avsluta med * eller #. Skåpet signalerar med dubbelpip, och det lyser ett grönt ljus.
- 2) Slår man in fel kod och avslutar med * eller #, kommer låset att pipa flera gånger.
- 3) Om fel kod matas in flera gånger sätter sig skåpet i felsäkert läge. Låset förblir låst i 20s samtidigt som det piper i 20s. Efter 20s kommer skåpet att fungera som vanligt igen.

Lågt batteri

- 1) När batterierna börjar att ta slut kommer den röda samt gröna lampan att lysa samtidigt.

Tryck en gång på #