

MANUAL ENP

OBS: Förvara inte nödöppningsnyckel i skåpet.

1. ÖPPNA FÖRSTA GÅNGEN (Om ej batterier är installerat)

För att öppna skåpet för första gången, ta bort täckbrickan "Z" (se diagram 2) mellan vredet och knappsatsen, sätt in nyckeln och vrid den motsols, vrid vredet medsols för att öppna dörren.

2. INSTALLERA BATTERIER (OM EJ FABRIKS INSTALLERAT)

Använd 4 × "AA"(1.5V) leveransbatterier (medföljer).

Batterierna är lokaliserade på baksidan av dörren "Y" (se diagram 1). Ta bort batteriluckan och installera batterierna enligt polerna

3. PROGRAMMERA KODEN

- A. Ta bort batteriluckan och tryck till på den röda knappen "X" på insidan av batteridosan (se diagram 1), låset svarar med 2 pip.
- B. Tryck nu de 3 till 8 siffror som Ni vill använda som Er egna kod och avsluta med att trycka på "A" eller "B" inom 15 sekunder.
- C. Memorera Er kod och kontrollera så att Er kod fungerar innan Ni stänger dörren.

4. ÖPPNA SKÅPET

För att öppna skåpet tryck Er kod och avsluta med att trycka på antingen "A" eller "B". Ni kommer att höra ett pip och en grön lampa tänds, öppna med vredet inom 5 sekunder.

Om fel kod matas in mer än 3 gånger kommer låset att blockeras i 20 sekunder innan man kan prova igen. Om man matar in fel kod mer än 3 gånger efter detta så blockeras skåpet i ungefär 5 minuter.

5. BATTERIVARNING

Om batterierna är svaga tänds en röd lampal. Skåpet levereras med 4 leveransbatterier som kan vara av lite sämre kvalitet

6. BYTE AV BATTERIER

Låset kräver 4× "AA" (1.5V) batterier. Öppna dörren och ta bort batteriluckan "Y" (se diagram 1) på baksidan av dörren och sätt in 4 nya alkaliska batterier. Koden måste omprogrammeras efter batteribyte.

7. NÖDÖPPNINGSNYCKEL

Skåpet levereras med nödöppningsnyckel i händelse av man glömmer koden eller ej byter batterier i tid. Ta bort täckbrickan "Z" (se diagram 2) mellan vredet och knappsatsen, sätt in nyckeln i nyckelhålet och vrid nyckeln motsols. Vrid sedan vredet medsols och öppna dörren.

8. MONTERING AV SKÅPET

För att minska risken för stöld rekommendera vi att Ni skruvar fast skåpet. Förborrade hål (8 mm) finns i ryggen och i botten av skåpet. For your convenience, there are holes (diameter 8mm). Expanderbultar medföljer men använd för underlaget lämplig skruv/bult.

