

Bruksanvisning TM25E

Bruksanvisning för elektroniskt lås



Innehåll

1. Lista över funktioner
2. Viktig information om användningen
3. Komma igång
4. Öppna och stänga skåpet
5. Nödlås
6. Byte av batteri
7. Bultning

1. Funktionslista

Det elektroniska låset har följande funktioner:

- Akustisk signal för tangenttryck
- En öppningskod
- Ett dolt lås för nödöppning

TM25E med elektroniskt lås

2. Viktig information

Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder låset. Vi kan inte ta ansvar för fel, som beror på felaktig användning, användning av ström eller för materiell skada eller ekonomisk förlust på grund av felaktig användning av lås. **Förvara aldrig nödnyckeln i skåpet.**

3. Komma igång

Använd ett platt verktyg för att ta bort täckplattan på nødöppningsluckan.

Börja från underkanten (se fig. 1). Sätt sedan nödnyckeln som levererades med boxen in i öppningen, och vrid den 90 grader medurs till slutpositionen.



Fig.1

Vrid handdrevet til højre og åbn døren. (fig. 2)



Fig.2

Öppna batterifacket på insidan av dörren, skjut locket på facket i riktning mot dörrens gångjärn. Sätt i batterierna som levereras med skåpet. Se till att de hamnar i rätt läge.



Stäng batterifacket

Nu ska en kod på mellan 3 och 8 siffror läggas in (vi rekommenderar minst 4 siffror)

Tryck på den röda knappen på insidan av dörren. En hög signal lyder och den gula lysdioden på knappsatsen lyser. tryck in koden och bekräfta genom att trycka på #-knappen.

En hög signal lyder och den gula lysdioden på knappsatsen släcks.

Den nya koden är aktiverad.

Med öppen dörr kontrollerar du att låset går att öppna med nya koden

4. Öppna och stänga skåpet

4.1 Öppna skåpet

Vid inmatning av öppningskoden är varje knapptryckning bekräftad av en hög ljudsignal.

Bekräfta koden genom att trycka på #-knappen - den blir bekräftad av en hög ljudsignal och den gröna lysdioden på knappsatsen lyser. Du har nu 5 sekunder att öppna skåpet genom att vrida handdrevet till höger.

Om en felaktig kod har angetts, ljuder fem höga ljudsignaler och den gula lysdioden börjar blinka. Den korrekta koden ska nu anges.

Efter ytterligare tre felaktiga kodintryckningar blockeras låset för ytterligare inmatningar i 30 sekunder.

Den gula lysdioden börjar blinka och en serie höga signaler ljuder. Efter 30 sekunder kan koden matas in.

Observera! Vid upprepad inmatning efter tre felaktiga koder blockeras låset i fem minuter

4.2 Låsa skåpet

För att låsa skåpet, stäng dörren och vrid handdrevet 90 grader moturs. Kontrollera att bultarna inte kommer i kontakt med ramen, eftersom det kan leda till att låsningsmekanismen inte fungerar.

5. Nödöppning

Om det elektroniska låset lider av ett teknisk fel eller låg batterinivå kan skåpet öppnas med nödlåset.

För att göra detta, ta bort locket mellan knappsatsen och handdrevet, sätt in nyckeln och vrid 90 grader moturs till slutpositionen. skåpet kan nu öppnas utan att ange koden.

6. Byta av batteri

När båda den röda och gröna lysdioden börjar lysa vid öppning av skåpet, byta omgående batterier. Batterifacket sitter på insidan av dörren backom luckan.

Använd endast 1,5V alkaliska batterier AA storlek. Använd inte laddningsbara batterier

Efter batteribyte, ange koden igen (se punkt 3)

7. Bultning

Förankringsmaterial för golvfäste levereras med skåpet. För förankring i olika typer av golv ska motsvarande förankringsmaterial lämpligt för golvtypen användas.